

DRUCKFORM – REINIGEN

1 Entschichten

Entschichter beidseitig mit der Bürste auftragen
ca. 2 – 3 Minuten einwirken lassen
mit der Duschbrause ausspülen
mit Hochdruckreiniger beidseitig reinigen (Düsenabstand zum Gewebe ca. 10 cm)

2 Trocknen

den Metallrahmen mit Tuch trocken wischen
anschliessend das Sieb im Trockenschrank trocknen – untere Ablagen benützen –
oder: SEHR SEHR SEHR gut mit Nasssauger trocknen

3 Reinigen

den Farbrestantferner beidseitig mit dem Schwamm auftragen
mindestens 10 Minuten einwirken lassen
mit der Duschbrause ausspülen
mit Hochdruckreiniger beidseitig reinigen (Düsenabstand zum Gewebe ca. 10 cm)

4 Trocknen

den Metallrahmen mit Tuch trocken wischen
anschliessend das Sieb im Trockenschrank trocknen – untere Ablagen benützen

5 Sieb im Gestell versorgen

Klebstreifen und Abstandhalter entfernen